

Opbouw	Cementdekvloer NEN 2741	Anhydrietvloer CUR 107	Keramische tegelvloer	Algemene opmerkingen
Vloerverwarming	Geschikt, minimaal 28 dagen oud en $\leq 1,8$ CM%	Geschikt, droog $\leq 0,3$ CM%	Geschikt, blijvend droog	Opstookprocedure moet volgens voorschrift installateur zijn uitgevoerd.
Vorbereiding	Vrij van scheidingslagen en vuil. Vast en stabiel. Evt. schuren en stofzuigen. Vochtmeten! Restvocht max. 2,0 CM% of max. 1,8 CM% (vv).	Vrij van scheidingslagen en vuil. Vast en stabiel. Evt. schuren en stofzuigen. Vochtmeten! Restvocht max. 0,5CM% of max. 0,3 CM% (vv).	Vrij van scheidingslagen, goed ontvetten en 3x naspoelen met schoon, lauwater. Blijvend droge ondergrond.	Vochtmetingen alleen met geschikte apparatuur uitvoeren. Bij voorkeur een Carbid Meting uitvoeren.
Voorstrijken	SCHÖNOX VD (met 3 delen water vermengen) Roller gebruiken. 10 minuten droogtijd.	SCHÖNOX VD (met 1 deel water vermengen) Roller gebruiken. 10 minuten droogtijd bij egalisatie met SCHÖNOX AM	SCHÖNOX SHP onverdund oprollen. 45-60 min. droogtijd.	Droogtijden respecteren!
Vochtscherm	SCHÖNOX SDG Bij 3 lagen = tot 4,0 CM%	NIET MOGELIJK	NIET VAN TOEPASSING	Niet voor capillair drukkend vocht geschikt.
Repareren. I.c.m. SCHÖNOX SHP ook voor dichten van leidingsleuven bij vloerverwarming.	SCHÖNOX RM na voorstrijk met SCHÖNOX VD (1:3) "nat in nat" verwerken. 2 uur droogtijd aanhouden.	SCHÖNOX RM na voorstrijk met SCHÖNOX VD (1:1) en minimaal 24 uur droogtijd!	SCHÖNOX RM na voorstrijk met SCHÖNOX SHP en 45-60 min. droogtijd	Enige minuten laten drogen en daarna zo nodig nabewerken.
Egaliseren	SCHÖNOX ZM SCHÖNOX AM Boven 10 mm laagdikte: Randstroken toepassen!	SCHÖNOX AM Boven 10 mm laagdikte: Randstroken toepassen!	SCHÖNOX ZM SCHÖNOX AM Boven 10 mm laagdikte: Randstroken toepassen!	Verwerking met vlakspaan, rakel en/of prikroller. Zorg voor voldoende ventilatie!

Nabewerking	Schuren met één-schijfs-machine, korrel 80.	Schuren met één-schijfs-machine, korrel 80.	Schuren met één-schijfs-machine, korrel 80.	Oppervlak niet kapot schuren!
PVC-stroken tot max. 130m lengte, getest.	SCHÖNOX iFLOOR SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX iFLOOR SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX iFLOOR SCHÖNOX DUROCOLL	TKB A2 lijmkamvertanding.
PVC-stroken tot max. 130m lengte.	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX DUROCOLL	TKB A2 lijmkamvertanding.
PVC-stroken langer dan 130m lengte.	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX DUROCOLL	TKB A2 lijmkamvertanding.
PVC-tegels	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX DUROCOLL	SCHÖNOX DUROCOLL	TKB A2 lijmkamvertanding.
PVC bij zoninstraling.	SCHÖNOX PU 900 TKB A2 lijmkamvertanding.	SCHÖNOX PU 900 TKB A2 lijmkamvertanding.	SCHÖNOX PU 900 TKB A2 lijmkamvertanding.	Lijmresten op de PVC direct met SCHÖNOX FIX-CLEAN doekjes verwijderen.
Na oplevering	Opstookprocedure herhalen, maximale vloertemperatuur 27°C.	Opstookprocedure herhalen, maximale vloertemperatuur 27°C.	Opstookprocedure herhalen, maximale vloertemperatuur 27°C.	Kan ca. 5 dagen na oplevering worden uitgevoerd.
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Alle materialen voldoende acclimatiseren. • Omgevingstemperatuur 18-23°C, relatieve luchtvochtigheid 50-70%. • Vooraf vochtmeting uitvoeren middels Carbid Methode o.g. <p>Raadpleeg ook de betreffende SCHÖNOX product databladen! Bij twijfel advies vragen! www.schonox.nl</p>			